

Stecker-Anschlüsse

Geschw.-Schalter Kontaktanordnung

13 = Kontakt 13, gezählt im Uhrzeigersinn vom Punkt A aus bei Ansicht des Verstärkers von unten
Schaltwinkel 180° gez. in Stellung „9,5 / 4,75 cm/s"

Kontaktfedersätze	1	2	3	4	5	6	7
ht = Halttaste	a						
nt = Starttaste	r	u	a	r	a	r	a
rt = Rücklauftaste	r	u					
vt = Vorlauftaste	r	u					
at = Aufnahmetaste	a	r					
tt = Tricktaste (drehen)	u	u	a	r			
st = Schnellstoptaste	r						

Nummern der Federsätze von der Betätigungsseite aus gezählt

a = Arbeitskontakt
r = Ruhekontakt
u = Umschaltkontakt

Relais, Magnete	Spule	Zch. Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A = Andruckmagnet	BV 9038-501	5027-166										
B = Abschalt-Relais	BV 012	7680-042	a	a								
C = Aufnahme-Schalter	BV 9030-503	5025-123	a	u			u		u	r	u	u
D = Bremslüft-Magnet	BV 9038-502	5027-337	r									

GRUNDIG WERKE FÜRTH (BAY.)

„Tonbandkoffer TK 35"
„Tape Recorder TK 35"

(5027-001)